

UWAGA!

Przed włączeniem urządzenia proszę zapoznać się z poniższą instrukcją!

1. Podnieś górną obudowę drukarki – tak jak do wymiany tuszy
2. Jeśli masz już dostęp do korków kartridży – czytaj pkt. 4
3. **Włącz urządzenie** i wywołaj funkcję **WYMIANY TUSZY** ze sterownika na komputerze bądź z panelu LCD na urządzeniu - tusze wyjadą do pozycji wymiany
4. **Wyciągnij zaznaczone na obrazku korki** (zabezpieczenie na czas transportu)
WYCIĄGNIĘTYCH KORKÓW NIE WKŁADAMY PONOWNIE DO URZĄDZENIA !!



5. **Wyłącz urządzenie** przyciskiem na panelu i odczekaj kilka godzin, aż tusz spłynie do głowicy drukującej
6. Włącz urządzenie - sprawdź jakość wydruku
7. Jeśli jakość nie będzie zadowalająca, **wykonaj** kilka czyszczeń głowicy drukującej

Napełnianie wiecznych kartridży

1. Wywołaj funkcję WYMIANY TUSZY
2. Wyciągnij kartridż, który chcesz napełnić
3. Wyciągnij **kolorowy korek** – zaaplikuj strzykawką atrament do poziomu ok. 4mm poniżej otworu
4. **Zaślep otwór korkiem** i zainstaluj ponownie kartridż w drukarce

Resetowanie wiecznych kartridży

1. Jeżeli, któryś z pojemników nie jest rozpoznawany przez drukarkę, należy go zresetować
2. Wywołaj funkcję WYMIANY TUSZY
3. Wyciągnij pojemnik – możesz przy okazji skontrolować przy okazji poziom atramentu, w razie potrzeby dolać
4. Zainstaluj pojemnik ponownie w urządzeniu – stan tuszy powinien się zresetować

PAMIĘTAJ!

Nie ma możliwości zresetowania pojemników, jeżeli poziom wyświetlany przez drukarkę jest większy niż 0%. W związku z powyższym może powstać rozbieżność między stanem faktycznym atramentu a tym co wyświetla drukarka.

W przypadku kiedy urządzenie stwierdzi, że kartridże są nieoryginalne (non-genuine), należy zatwierdzić chęć ich używania.

PAMIĘTAJ!

Wszelkie komunikaty:

- Mało tuszu
- Niemal pora wymienić pojemnik z tuszem
- Wykrzyknik przy symbolu kartridża

Należy IGNOROWAĆ i kontynuować drukowanie.

A Komunikat zapytaniem: „Czy włączyć mieszanie kolorów aby uzyskać czarny?” należy ANULOWAĆ i kontynuować drukowanie.

Wszelkie aktualizacje oprogramowania urządzenia należy wyłączyć!